



Parameter erstellen

für nicht gelistetes Material

Schritt 1:

Auf  klicken



Schritt 2:

Custom Parameters anwählen und
über den **Haken** bestätigen



Schritt 3:

Auf  klicken



Schritt 4:

Im Feld *Name* das **Resin** benennen



Schritt 5:

Im *selben Fenster* **Parameter** gemäß
Vorgabe **eintragen** und **speichern**



Schritt 6:

Im Hauptmenü auf **Custom** tippen



Schritt 7:

Nach Abschluss aller Schritte kann das **neu angelegte Programm ausgewählt** und **gestartet** werden



